



GB Cutting table for radiator 3100

D Kürzungstabelle für Strahler 3100

S Kaptabell för radiator 3100

GB Cutting table for radiator 3100.03.00.00

A = Radiator length measured exclusive of knob for use in combination with Bases 1123 or 128.
B = Radiator length measured exclusive of knob for use in combination with magnet mount MaxiMag130.

♦ Frequency range 68-225 MHz.

D Kürzungstabelle für Strahler 3100.03.00.00

A = Strahler gemessen ohne Schutzkappe für Antennenfuß 1123 oder 128.
B = Strahler gemessen ohne Schutzkappe für Antennenfuß MaxiMag 130.

♦ Frequency range 68-225 MHz.

S Kaptabell för radiator 3100.03.00.00

A = Radiator mitt utan knapp för användning i kombination med fäste 1123 eller 128.
B = Radiator mitt utan knapp för användning i kombination med fäste MaxiMag 130.

♦ Frekvensområde 68-225 MHz.

Frequency (MHz)	A (mm)	B (mm)
70	1025	1025
75	945	945
80	885	870
85	830	815
90	785	765
95	745	720
100	705	680
105	670	645
110	635	610
115	605	575
120	580	545
125	555	515
130	530	495
135	510	480
140	490	465
145	473	450
150	456	435
155	439	420
160	427	405
165	415	392
170	403	379
175	392	366
180	380	354
185	368	342
190	356	330
195	344	318
200	334	308
205	326	300
210	318	292
215	310	284
220	304	278

Frequency (MHz)	A (mm)	B (mm)
225	298	272
230	286	260
240	274	248
250	260	234
260	248	222
270	240	214
280	228	202
290	219	193
300	210	184
310	201	176
320	195	169
330	189	163
340	183	156
350	176	150
360	171	144
370	165	138
380	160	133
390	155	128
400	150	123
410	146	118
420	142	114
430	138	110
440	135	106
450	132	102
460	128	98
470	125	95
480	121	92
490	117	88
500	113	85
510	110	83
520	107	80